

Kurzanleitung

für die Verbindung zwischen TSG und PC/Notebook über WLAN-Router

Lieferumfang

- L+L-WLAN-Router (TP-Link TL-WR802N, 300Mbps)
- TSG Webinterface
- Netzkabel (2m Blau)
- Kurzanleitung

Einrichten

1. TSG Webinterface mit TSG verbinden (Flachkabelstecker auf X6 Extension-Connector vom TSG).
2. L+L-WLAN-Router über Netzkabel mit dem TSG Webinterface verbinden.
3. L+L-WLAN-Router mit Netzspannung USB-A versorgen.
4. WLAN mit Hilfe der untenstehenden Daten im PC/Notebook konfigurieren.
5. Browser öffnen und in die Adressleiste <http://172.16.1.150> eingeben.

Konfigurationsdaten

- WLAN-SSID: lul-webinterface
- WLAN-KEY: webinterface
- WLAN-Verschlüsselung: Version: WPA2-PSK, Encryption: AES.

Guide de démarrage rapide

pour la connexion entre TSG et PC / ordinateur portable via un routeur WiFi sans fil

Contenu de livraison

- L+L-WiFi-router (TP-Link TL-WR802N, 300Mbps)
- TSG Webinterface
- Câble de réseau (2m Bleu)
- Guide de démarrage rapide

Installation

1. TSG Webinterface connecter avec TSG (connecteur de câble plat sur le connecteur d'extension de X6 de TSG)
2. Connectez L+L-WiFi routeur sans fil via le câble réseau du TSG Webinterface.
3. Routeur sans fil avec une tension d'alimentation USB-A.
4. Configurez L+L-WiFi en utilisant les données ci-dessous dans le PC / ordinateur portable.
5. Ouvrez votre navigateur Web et tapez dans la barre l'adresse <http://172.16.1.150>.

Données de configuration

- WiFi-SSID: lul-webinterface
- WiFi- CLÉ: webinterface
- Wi-Fi Cryptage: version: WPA2-PSK, encryption: AES.

Verkorte handleiding

voor de configuratie van de draadloze verbinding tussen TSG-aandrijving en PC/laptop

Leveringsomvang

- L+L-WLAN-Router (TP-Link TL-WR802N, 300Mbps)
- TSG Webinterface
- Netwerkabel (2m Blauw)
- Verkorte handleiding

Aansluiten

1. Verbind de TSG Webinterface met de TSG print door de FC-stekker van de TSG webinterface aan te sluiten op uitbreidings-connector X6.
2. Verbind de TSG Webinterface d.m.v. de netzkabel met de poort van de L+L-WLAN-Router.
3. Sluit de adaptor en schakel de spanning USB-A in.
4. Configureer de draadloze verbinding met de PC/laptop d.m.v. de onderstaande gegevens.
5. Open de browser en geef het IP-adres van de TSG webinterface in in het adresveld. Standaard is ingesteld <http://172.16.1.150>.

Configuratiegegevens

- WLAN-SSID: lul-webinterface
- WLAN-KEY: webinterface
- WLAN- codering: version: WPA2-PSK, encryption: AES.

