

Mise à jour des instructions du manuel TSG V4 sur porte de levage VKT2019 de Siepe

1 Réglage

Le réglage de l'électronique TSG V4 est assuré de la même manière que celle décrite dans le manuel d'instructions du modèle TSG V4.

Lorsqu'une VKT2019 Siepe doit être exploitée avec la TSG V4, on se passe de la spécification du poids qui doit être indiquée avant le réglage. En lieu et place, le système affiche une valeur statique que l'opérateur doit valider. Après la validation, le réglage s'effectue de façon automatique.

2 Configuration des paramètres

2.1 Valeurs par défaut

Lorsqu'une VKT2019 Siepe doit être exploitée avec la TSG V4, il est nécessaire d'adapter les valeurs des paramètres en fonction des valeurs spécifiques de la VKT2019. À la livraison du système, le paramètre **A.A = 01** est déjà réglé.

(01 := valeurs spécifiques de la VKT).

2.2 Rapport de transmission tête de réseau <-> entraînement TSG

Le paramètre A.8 décrit le rapport de transmission du pignon d'attaque TSG vers la roue dentée sur l'arbre de la VKT2019 (tête de réseau, reliée via courroie crantée).

Le paramètre A.8 doit être réglé en fonction de la roue dentée installée sur la tête de réseau.

Roue dentée sur l'arbre de la VKT209 avec 49 pignons :
(Roue dentée standard, diamètre : environ 130[mm])

Réglage: **A.8 = 1.6** (valeur par défaut
préréglée)

Roue dentée sur l'arbre de la VKT2019 avec 30 pignons :
(Diamètre : environ 80[mm])

Réglage : A.8 = 1.0